

BRUKERMANUAL

Betjening av alarmer

Symbolene er de samme for fjernkontroll, betjeningspanel og ved bruk av APP.



Slå av alarmer



Slå på alarmer



Slå på alarmer i hjemmemodus/skallsikring



Nødknapp



Fjernkontroll



Betjeningspanel



Bruk av APP

BETJENING AV ALARM

Fjernkontroll



Slå av alarmen - trykk inn knappen til lyssignal vises og kvitteringstone høres fra alarmen



Slå på alarmen - trykk inn knappen til lyssignal vises og kvitteringstone høres fra alarmen



Slå på alarmen i hjemmemodus - trykk inn knappen til lyssignal vises og kvitteringstone høres fra alarmen



Nødknapp - hold knappen inne til 2 lys vises og sirene utløses fra alarmen

Tastatur



Område for bruk av adgangsbrikke.

Trykk * deretter plasser brikken med flatsiden inn mot dette området for å slå av alarmen.



Slå av alarmen - trykk * + kode +



Slå på alarmen - trykk * + kode +




Slå på alarmen i hjemmemodus|skallsikring - trykk * + kode +



Nødknapp - hold knappen inne i 3 sekunder
2 lys vises og sirene utløses fra alarmen

APP

Ved bruk av APP vil betjeningsmenyen vise statusen på alarmen ved gulfarget symbol



Slå av alarmen - trykk inn knappen
Fargen blir gul og kvitteringstone høres fra alarmen



Slå på alarmen - trykk inn knappen
Fargen blir gul og kvitteringstone høres fra alarmen



Slå på alarmen i hjemmemodus - trykk inn knappen
Fargen blir gul og kvitteringstone høres fra alarmen



Nødknapp - hold knappen inne
Velg mellom å ringe nødnummer eller utløse alarmen

BETJENING AV APP




Last ned APP

Vennligst tast inn nøkkelord "Ontips Pro" på din smarttelefon for å laste ned APP fra App Store eller Google Play




Lag en konto






Brukeroppsett

Trykk på "brukere" for å legge til brukere med brukertillatelse




Bruk



Funksjoner

- Privatmodus
- Lytt
- Snakk
- Ta stillbilde
- Ta opp video
- Historiske opptak
- Historiske hendelser
- Dagens opptak





CE



Tilvalgsmuligheter



Dørkontakt og
bevegelsesdetektor



Vanndetektor




GSM varsler
røyke




Touchpanel med sirene
og lysindikator




Fjernkontroll



RFID
Adgangspanel




Magnetsensor
Dør og vindu



Bevegelsesdetektor



Utendørs sirene med
lysindikator og strobe




Innendørs sirene
med LED lys indikator



Dørkontakt og
vibrasjonssensor



Signalforsterker



Innendørs HD WiFi
videokamera med opptak